

Manual de Instruções

PARAFUSADEIRA A BATERIA

KPR-3536

Artigo: KPR3536000AB

Kanit



PARAFUSADEIRA A BATERIA KPR-3536



IDENTIFICAÇÃO

1. Encaixe do acessório.
2. LED para iluminação.
3. Botão de reversão.
4. Gatilho.
5. Luz indicadora.
6. Entrada para carregamento USB.
7. Botão de troca de posição.
8. Bateria de lítio.

UTILIZAÇÃO ADEQUADA

A Parafusadeira a Bateria de 3.6V é uma ferramenta compacta, leve e portátil, projetada para apertar e soltar parafusos em serviços de baixa intensidade. Sua principal finalidade é substituir a chave de fenda manual, agilizando tarefas domésticas e hobbies.

A utilização correta do equipamento é essencial para o desempenho seguro e eficiente, conforme especificado neste manual.

Itens inclusos:

- 1 Parafusadeira
- 1 Ponta bit
- 1 Cabo USB
- 1 Manual de instruções

Código	KPR3536000AB
Bateria	3.6V / 1.2Ah
Torque máximo	3.5 Nm
Rotação (sem carga)	0 – 250 rpm

SEGURANÇA

ATENÇÃO!

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o equipamento. O não cumprimento das orientações abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

- Certifique-se de que a ferramenta esteja desligada antes de manuseá-la e transportá-la. O acionamento involuntário pode causar acidentes.

- Verifique se a tensão da rede elétrica corresponde à indicada na placa do carregador.
- Em caso de funcionamento anormal (ruídos, odores, superaquecimento), desligue a ferramenta imediatamente.
- Utilize apenas acessórios compatíveis recomendados pelo fabricante.
- Não permita o uso da ferramenta por pessoas não capacitadas.
- Ferramentas elétricas devem ser mantidas fora do alcance de crianças.
- Não exponha o equipamento à água ou chuva.
- Nunca carregue a bateria da ferramenta por longos períodos em ambientes expostos à luz solar direta, pois isso pode causar aquecimento excessivo, aumentando o risco de acidentes.
- Armazene a ferramenta em locais secos, com temperatura entre 0 °C e 40 °C.

SEGURANÇA E CUIDADOS COM A BATERIA

- Quando danificadas ou submetidas a condições extremas de uso e temperatura, as baterias podem vaziar líquido corrosivo:
- > Se o líquido entrar em contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão.
- > Se o líquido entrar em contato com os olhos, enxágue-os com água limpa por pelo menos 10 (dez) minutos e procure atendimento médico imediatamente.

PROCEDIMENTO DE CARGA DA BATERIA

- 1º - Conecte o carregador em uma tomada da rede elétrica.
- 2º - Conecte o cabo no carregador e na porta de carregamento USB.
- 3º - Após a carga completa, retire a ferramenta do carregador e desconecte-o da tomada.

DICAS PARA AUMENTAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA

1. Carregue a ferramenta em temperatura ambiente, entre 10 °C e 40 °C.
2. Não armazene a ferramenta com a bateria totalmente descarregada por longos períodos, pois isso pode comprometer sua capacidade e dificultar o carregamento futuro.
3. Caso a ferramenta permaneça sem uso por mais de 6 meses, realize uma carga completa para preservar sua vida útil.

MANUTENÇÃO

Para garantir o desempenho e a durabilidade das suas ferramentas, é recomendável a realização de manutenções periódicas por pessoa com qualificação.

Uso frequente/intensivo: manutenção recomendada entre 3 e 6 meses.

Uso moderado/ocasional: manutenção recomendada entre 6 e 12 meses.

- Lubrificação: aplicação e renovação de lubrificantes adequados para engrenagens, eixos e rolamentos.
- Inspeção mecânica: verificação e limpeza das engrenagens, eixos, rolamentos, carcaças e demais componentes mecânicos.

- Inspeção elétrica: avaliação do estado da ferramenta, para garantir funcionamento correto.
- Testes funcionais: verificação da operação mecânica e elétrica da ferramenta para assegurar o desempenho esperado.
- Limpeza da entrada USB de carregamento da bateria: remoção de sujeiras ou oxidações que possam comprometer a transmissão de energia.

LIMPEZA

- Remova regularmente poeira e resíduos das entradas e saídas de ar da ferramenta.
- Mantenha o cabo do carregador limpo, seco e livre de óleo ou graxa para evitar danos e riscos elétricos.
- Utilize apenas sabão neutro e pano úmido para limpeza da ferramenta, bateria e carregador.

Atenção: evite o uso de agentes químicos agressivos ou solventes que possam danificar componentes plásticos e partes isolantes da ferramenta, bateria ou carregador.

Nunca utilize solventes inflamáveis ou combustíveis próximos às ferramentas, para evitar risco de incêndio ou explosão.

MEIO AMBIENTE

- A máquina é acondicionada em embalagem protetora para evitar danos durante o transporte.
- A maioria dos materiais da embalagem é reciclável.
- Descarte os materiais de embalagem em locais apropriados para reciclagem.



Advertências

O uso da ferramenta oferece riscos. Utilize sempre EPIs, luvas adequadas e mantenha-a fora do alcance de crianças e animais.

INSTRUÇÕES DE USO

Preparação da Ferramenta

- Carregue a bateria: certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada.
- Tempo de carga: aproximadamente de 3 a 5 horas.
- Nunca carregue a bateria por mais de cinco horas.

UTILIZAÇÃO

- Selecione o bit: escolha a ponta (bit) adequada ao tipo de parafuso que será utilizado (Philips, Fenda, Torx etc.). Encaixe o bit firmemente no mandril magnético da parafusadeira.

Parafusamento (Apertar)

1. Antes de colocar em funcionamento, verifique o sentido de rotação.
2. Insira o bit firmemente na cabeça do parafuso e posicione a parafusadeira alinhada com o trabalho a ser realizado.
3. Pressione o gatilho para iniciar a rotação.
4. Exerça pressão suave e contínua. Por ter baixo torque, a máquina vai parar assim que o parafuso estiver apertado. Evite pressionar em excesso para não espanar a cabeça do parafuso ou danificar o material.
5. Solte o gatilho quando o parafuso estiver na profundidade desejada.

Desparafusamento (Soltar)

1. Mude a chave seletora de rotação para o sentido anti-horário (reverso).
2. Encaixe o bit na cabeça do parafuso e pressione o gatilho. A máquina irá girar no sentido contrário, soltando o parafuso.

Certificado de Garantia

Prezado (a) Cliente,

(I). Exclusivamente no território brasileiro, este produto conta com garantia contratual complementar à garantia legal, conforme previsto no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). O período da garantia contratual é de 90 (noventa) dias, contados exclusivamente a partir do término da garantia legal, que tem duração de 90 (noventa) dias conforme artigo 26, inciso II, do mesmo Código. A garantia legal é contabilizada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), sendo válida somente se o produto for montado e utilizado conforme as orientações do Manual de Instruções que acompanha o equipamento.

(II). A assistência técnica inclui mão de obra e substituição de peças sem custo, para reparo de defeitos comprovadamente de fabricação, exclusivamente dentro do prazo de garantia acima e somente no território brasileiro.

Para acionamento da garantia, é indispensável apresentar:

- Nota Fiscal ou Cupom Fiscal original, sem emendas, adulterações ou rasuras.
- Este Certificado de Garantia.

Atendimento:**Informações sobre garantia Kanit:**

Acesse o site: www.kanit.com.br

Horário de atendimento:

Segunda a sexta, exceto feriados, em horário comercial.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Remoção e transporte do produto para análise ou conserto.
- Despesas de deslocamento do técnico até o local do equipamento.
- Desempenho insatisfatório decorrente de instalação em rede elétrica inadequada ou falhas na montagem/instalação.
- Defeitos ou danos causados por queda, agentes químicos, água, mau uso, adulteração, ou eventos fortuitos (raios, excesso de umidade, calor, etc.).
- Alterações ou adaptações que modifiquem a configuração original do produto.
- Instalação de itens não oficiais ou incompatíveis que prejudiquem o funcionamento.
- Danos por uso inadequado em desacordo com o manual de instruções.
- Reparos realizados por mão de obra não autorizada pelo fabricante.
- Defeitos ou danos causados por oxidação devido ao desgaste natural em regiões litorâneas ou por derramamento de líquidos.

CONDIÇÕES QUE ANULAM A GARANTIA:

- Mau uso, instalação ou utilização fora das recomendações do manual.
- Violação dos lacres do produto; sinais de abertura, ajuste, conserto, destravamento; quedas, batidas ou pancadas; modificações no circuito por pessoa não autorizada; adulteração da identificação do produto ou da nota fiscal.

[illegible]

www.kanit.com.br

Kanit